

TERMLUX

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ «TERMO LUX» СЕРИЯ «Н»

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Моделльный ряд

Модель	Мощность Вт	В мм	Ш мм	Г мм	Вес кг
TLHQ06G-5LE30(19)	48	600	500	110	3.4
TLHQ08G-7IE30(19)	69	800	500	110	4.4
TLHQ10G-9IE30(19)	86	1000	500	110	5.3

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку! Вы приобрели высококачественную продукцию, которая при выполнении всех требований данной инструкции будет служить Вам долго и исправно.

Перед установкой и использованием прибора внимательно прочитайте всю инструкцию и сохраните ее на весь срок эксплуатации.

Назначение прибора.

Данный прибор является бытовым и предназначен для сушки полотенец и предметов одежды.

Внимание! Температура поверхности прибора достигает 58С, для сушки деликатных тканей, не стойких к такой температуре, подкладывайте под них термостойкую ткань. Прибор не рассчитан на использование в качестве обогревателя помещений.

Монтаж на стену.

Внимание! Все работы по монтажу и демонтажу прибора должны проводиться квалифицированным специалистом-электриком.

1. Отметьте на стене места крепления кронштейнов.
2. Просверлите отверстия для крепежа.
3. Закрепите кронштейны на стене при помощи самореза и дюбеля (поставляются в комплекте).
4. Подключите прибор к стандартной стенной электрической розетке 220/23В, 50-60Гц. Полотенцесушитель соответствует классу защиты II (двойная электрическая изоляция) и не требует заземления.

Эксплуатация и уход.

Внимание! Во избежание поломки прибора либо получения электротравмы запрещается разборка прибора или использование его в разобранном состоянии.

Перед первым включением обязательно проверьте надежность крепления и правильность подключения прибора.

Включение/выключение производится выключателем-индикатором, расположенным снизу на соединительной коробке. Прибор может работать без выключения круглосуточно.

Полотенцесушитель необходимо протирать мягкой влажной тканью либо с использованием жидкого средства для мытья посуды. *Внимание!* Не использовать для чистки абразивные агрессивные вещества, которые могут повредить поверхность полотенцесушителя.

Меры безопасности.

1. При транспортировке полотенцесушителя будьте осторожны, не подвергайте его механическим и термическим повреждениям.
2. Не допускается прямое попадание струй воды на полотенцесушитель.
3. Сетевой шнур не должен касаться горячих поверхностей полотенцесушителя или других нагретых предметов.
4. Не выдергивайте вилку из розетки за сетевой шнур и не прикасайтесь к вилке влажными руками.
5. В случае неисправности прибора немедленно выключите его и обратитесь в сервисную службу.
6. Использование полотенцесушителя с механическими повреждениями или с неисправной электропроводкой запрещено.

Комплектация.

Полотенцесушитель – 1 шт.
Кронштейн – 4 шт.
Дюбель – 4 шт.
Саморез – 4 шт.
Кабель с вилкой – 1 шт.
Инструкция – 1 шт.

Технические характеристики.

Напряжение питания: 220-230, 50-60 Гц.
Потребляемая мощность: см. на маркировке
Класс защиты: IP 44
Макс. темп. Поверхности: 58С
Подключение: скрытое/открытое
Сертификация: CE, ГОСТ

С правилами монтажа и эксплуатации ознакомлен.
С гарантийными обязательствами производителя согласен.
К внешнему виду и комплектации изделия претензий нет.

Модель _____
Серийный номер: _____ Дата продажи: «__» _____ 20__ г.
Покупатель (ФИО) _____
Продавец (ФИО) _____
Место продажи _____

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

180403011091

МП